


Коллекция "Спикер" Боковины декоративные низкие СКБП-75

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия!

Шкафы коллекции "Спикер" собираются в секции одинаковой высоты. Шкафы секции стягиваются между собой межсекционными стяжками(входят в состав шкафов) через сквозные отверстия в боковинах. Если шкаф стоит один или является крайним в секции, то открытые боковины закрываются боковыми панелями. Перед тем как закрепить боковины на шкаф(ы) необходимо установить топ (III), соответствующий композиции шкафов(на рисунке приведен пример для композиции из 2-х шкафов). Совместить отверстия боковин (I) со сквозными отверстиями в боковинах шкафа(ов) (II) и закрепить при помощи конфирматов 7x50 (1) (рис. 1).



I-Боковина

II-Шкаф низкий(изображен упрощенно)

III-Топ

1

